

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA FIGUR REKLAMOWYCH

1. Balon/namiet musi być napompowany według instrukcji, podczas mycia.
2. Ewentualne zabrudzenia na tkaninie powinny zostać usunięte natychmiast po zabrudzeniu wilgotną szmatką lub miękką gąbką.
3. Woda powinna być letnia, bez dodatkowych detergentów lub z małą ich ilością (można spróbować dać niewielką ilość płynu do mycia naczyń).
4. Następnie należy dobrze spłukać i zostawić do całkowitego wyschnięcia.
- 5. Do mycia nie wolno używać myjki pod ciśnieniem.**
- 6. Produktu nie wolno prać w pralce automatycznej, suszyć w suszarce bębnowej ani prasować.**

Mycie balona/namietu wyceniamy indywidualnie po oględzinach zabrudzeń.

Data i podpis klienta