

INSTRUKCJA OBSŁUGI FIGUR STAŁOCIŚNIENIOWYCH ORAZ DO NAPEŁNIANIA POWIETRZEM LUB HELEM

Eksplatacja

1. Konstrukcję sprawdzić pod względem szczelności napełniając powietrzem.
2. Konstrukcję rozkładać i użytkować przy wietrze nieprzekraczającym 15 km/h.
3. Nie pracować chemicznie, czyścić wyłącznie za pomocą delikatnych środków piorących.
4. Używać zgodnie z prawem, w miejscach w których nie ma żadnego zagrożenia uszkodzenia produktu ani spowodowania wypadku.
5. W przypadku wątpliwości dotyczących miejsca użytkowania należy zwrócić się do Urzędu Lotnictwa Cywilnego i w razie potrzeby uzyskać stosowne pozwolenia.
6. Figura wymaga uzupełniania helem w ilości od 1% do 10% pojemności dziennie.
7. **Nie pozostawiać figury bez dozoru oraz kontrolować poziom napełnienia powietrzem/helem zwracając uwagę na to iż może wystąpić zjawisko rozprężenia gdyby temperatura otoczenia wzrosła oraz kurczenia gdyby spadła.**
8. Teren przed rozłożeniem konstrukcji starannie oczyścić z ostrych przedmiotów i kamieni.
9. Wypakować wszystkie elementy i sprawdzić czy ich stan się zgadza.
10. Rozwinąć poszycie figury.
11. Zamocować linę nośną od figury do miejsca zakotwiczenia.
12. Nałożyć wąż na butlę z helem.
13. Zapoznać się z pracą zaworu butli (odkręcając i zakręcając zawór).
14. Wsunąć drugi koniec węża do rękawa znajdującego się w figurze.
15. Bardzo powoli i ostrożnie odkręcić zawór.
16. Czekać aż figura napełni się. Trzymać za splot lin nośnych a nie za rękaw wlotowy.
17. Napełnioną figurę należy szczelnie zamknąć.
18. Napełnioną zamkniętą figurę przytwierdzić do podłoża za pomocą lin nośnych.

Magazynowanie i demontaż

1. Ściągnąć figurę na ziemię.
2. Otworzyć rękaw/korek wylotowy.
3. Trzymać figurę tak by rękaw wylotowy znajdował się powyżej osi figury.
4. Zdemontować mocowania figury.
5. Zwinąć poszycie i umieścić w miejscu zgodnym z warunkami magazynowania tj. figurę wraz z osprzętem przechowywać w suchym, nienastłonecznionym, przewiewnym miejscu. Dopuszczalne jest przechowywanie wyłącznie suchych i czystych elementów kompletu.

INSTRUKCJA OBSŁUGI FIGUR STAŁOCIŚNIENIOWYCH ORAZ DO NAPEŁNIANIA POWIETRZEM LUB HELEM

Warunki gwarancji

Producent udziela gwarancji na okres **12 miesięcy** i odpowiada jedynie za wady produktu powstałe z nieumyślnej winy producenta.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za:

- szkody powstałej w wyniku użytkowania figury,
- szkody powstałej w wyniku uszkodzeń mechanicznych,
- szkody powstałej w wyniku nieprawidłowego montażu i eksploatacji figury,
- szkody powstałej w wyniku uszkodzenia jakichkolwiek lin utrzymujących figurę,
- szkody związane z innymi kosztami użytkowania w tym utraty helu podczas uszkodzeń,
- szkody powstałe w wyniku działania osób trzecich/aktów wandalizmu,
- szkody powstałe w wyniku złych warunków pogodowych.

Wszelkie wnioski dotyczące rozpatrywania gwarancji powinny być zgłaszane niezwłocznie po wystąpieniu uszkodzenia oraz powinny zawierać następujące informacje:

- datę i godzinę wystąpienia uszkodzenia,
- opis uszkodzenia – czego dotyczy uszkodzenie,
- opis warunków pogodowych panujących w chwili wystąpienia uszkodzenia,
- podpisaną niniejszą instrukcję.

**Uwaga na uszczelki znajdujące się przy zamknięciach zaworów.
Brak uszczelek powoduje powolne ulatnianie się powietrza/helu.**

Data i podpis klienta